FR

**DECO WALL**

Donnez à votre intérieur professionnel ou privé un nouveau style grâce aux DECO WALL.

Le produit de décoration murale en format géant décomposé en 8 lés. Fabriqué à partir de papier spécial de haute qualité facile à manipuler, la pose est aussi simple qu'un papier peint normal. Vous serez étonné du changement apporté à votre pièce.
Grâce aux DECO WALL vos murs attirent tous les regards.

**Avec colle spéciale**

**Mode d'emploi:**

**Outils nécessaires:** • Colle à papier peint (ci-jointe) • un seau pour faire la colle • des ciseaux, un cutter • rouleau ou brosse pour étaler la colle • un niveau • crayon à papier et règle • éponge humide

**Préparation:** Enlevez les meubles et protégez les sols. Retirez toute couche de papier peint déjà existante, de peinture ou de colle. Les murs doivent être secs, lisses et propres.

**Prise de mesures du mur:** Les DECO WALL mesurent 2,54 m de haut et 3,66 m de large. Mesurez la hauteur et la largeur du mur sur lequel vous voulez poser l'image. Il se peut que le papier doive être recoupé sur les côtés, en haut et en bas. Définissez la place de l'image sur le mur et plus particulièrement l'endroit ou se trouvera le centre de l'image. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de la nécessité de recouper le papier ou non.

**1. Familiarisez-vous un peu avec le produit avant de débuter la pose:** Répartissez les lés au sol pour voir dans quel ordre elles doivent être collées. Chaque élément chevauche le précédent (5mm).
Étape 1: Parties 1 à 4. Étape 2: Parties 5 à 8.

**2. Délimitation du mur:** Délimitez votre mur en traçant des lignes à la verticale. Pour cela utilisez un niveau et un crayon à papier.

**3. Mélange et pose de la colle:** Mélangez le contenu du sachet dans deux litre d'eau froide et laissez reposer 20 minutes, ensuite bien mélanger. Appliquez la colle au dos du lé à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.

**4. Pose du papier:** Posez le lé en partant du haut et en suivant les délimitations du mur. Bien appliquer avec l'éponge humide en partant du centre du papier vers les côtés, du haut vers le bas. Enlevez les grosses bulles d'air en appuyant vers l'extérieur avec l'éponge. Les petites bulles d'air disparaîtront d'elles-mêmes lorsque la colle aura séché.

**5. Découpage des excès de papier:** Pour la jonction au plafond, marquer avec les ciseaux le pli du papier dans l'angle du plafond pour bien avoir la bonne dimension. Légèrement redécoller le papier et découper l'excès ainsi repéré pour que le papier arrive parfaitement à la jointure du mur. Découper l'excès de papier au niveau de la plinthe comme auparavant. À l'issu de la pose nettoyez la surface avec précaution afin d'enlever toute trace de colle.

**Félicitations, vous pouvez maintenant admirer le résultat !**